

GUIDA

INSERIRE NELLA PENNETTA I FILES (PRESI DALLA CARTELLA PRECEDENTEMENTE SCARICATA (v036028_G2)

APRIRE " K_FW " , QUINDI COPIARE E INCOLLARE IL CONTENUTO NELLA PENNETTA (VUOTA)

DOPO AVER INSERITO LA PENNETTA USB..

ENTRARE COME INSTALLATORE E ABILITARE IL CODICE INSTALLATORE " LIVELLO 4 " (DI FABBRICA - 0400)

UNA VOLTA USCITO COME INSTALLATORE , CLICCARE SU " B " E USARE IL CODICE DI " LIVELLO 4 "

ANDARE SU " 1 " (AZIONE) E SCEGLIERE AGGIORNA FW--ABS

DOPO AVVIO .. BISOGNA ATTENDERE QUALCHE MINUTO.... POI QUANDO SI VEDE LA DATA E .." BENTEL ASSOLUTA "

SI PUO' USARE IL SISTEMA . RICORDARSI DI DISABILITARE IL " CODICE INSTALLATORE LIVELLO 4 "

SE NON SI DEVONO ESEGUIRE CONFIGURAZIONI CON IL SOFTWARE " BOSS " O DA TASTIERA..

DISABILITARE IL CODICE INSTALLATORE .

